

RoHS



1. Tap the button to turn on the lamp.
2. Press and hold to adjust the brightness.
3. Use a DC 5V, 1A USB plug only to charge (not included) USB cable included.

**NL Instructies** 1. Tik op de knop om de lamp aan te zetten. 2. Druk en houd vast om de helderheid aan te passen. 4. Gebruik alleen een DC 5V, 1A USB stekker (niet inbegrepen) USB cable included.

**DE Anweisungen** 1. Drücke den Knopf, um die Lampe einzuschalten. 2. Halten Sie gedrückt, um die Helligkeit anzupassen. 4. Verwenden Sie nur einen DC 5V, 1A USB-Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten) USB-Kabel enthalten.

**FR instructions** 1. Appuyez sur le bouton pour allumer la lampe. 2. Maintenez enfoncé pour ajuster la luminosité. 4. Utilisez uniquement une prise USB DC 5V, 1A (non incluse) Câble USB inclus.


**IT istruzioni** 1. Premi il pulsante per accendere la lampada. 2. Tieni premuto per regolare la luminosità. 4. Utilizzare solo un caricabatterie USB DC 5V, 1A (non incluso) Cavo USB incluso.

**ES instrucciones** 1. Presiona el botón para encender la lámpara. 2. Mantén presionado para ajustar el brillo. 4. Utiliza solo un enchufe USB DC 5V, 1A (no incluido) Cable USB incluido.

**PL instrukcje** 1. Naciśnij przycisk, aby włączyć lampę. 2. Przytrzymaj, aby dostosować jasność. 4. Używaj tylko wtyczki USB DC 5V, 1A (nie dołączono) Kabel USB w zestawie.



Points de collecte sur [www.quefaire-demolochets.fr](http://www.quefaire-demolochets.fr)



1. Tap the button to turn on the lamp.
2. Press and hold to adjust the brightness.
3. Use a DC 5V, 1A USB plug only to charge (not included)  
USB cable included.

RoHS



**DK Instruktionser** 1. Tryk på knappen for at tænde lampen. 2. Tryk og hold nede for at justere lysstyrken. 4. Brug kun en DC 5V, 1A USB-adapter (ikke inkluderet) USB-kabel inkluderet.

**SE Instruktionser** 1. Tryck på knappen för att tända lampen. 2. Tryck och håll in för att justera ljusstyrkan. 4. Använd endast en DC 5V, 1A USB-adapter (ingår ej) USB-kabel ingår.

**PT Instruções** 1. Toque no botão para ligar a lâmpada. 2. Pressione e segure para ajustar o brilho. 4. Use apenas um adaptador USB de 5V DC, 1A (não incluído) Cabo USB incluído.

## WEEE Symbol

**EN** The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

**NL** Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op witlijts geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

**DE** Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden.

**FR** Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets.

**IT** Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.

**ES** La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.

**PL** Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetworzenia i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami.

**PT** O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos

**DK** Det overstregede symbol med en affaldsbeholder med hjul angiver, at produktet skal bortskaffes separat fra husholdningsaffaldet. Produktet skal afleveres til genbrug i overensstemmelse med lokale miljøregler for affaldsbortskaffelse.

**SE** Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering.