ORIX


Instrucciones de Montaje
Assembly Instructions
Notice de Montage
Istruzioni di Montaggio
Instruções de Montagem
Montageanleitung

MESITA ORIX 2C
BEDSIDE TABLE ORIX 2DR
CHEVET ORIX 2T

Version 15/08/2026

20850 EAN Code:8435178387448

20881 EAN Code:8435807205112



MARCKERIC S.L.
c/ Enlace Verola S/N
46430 Sollana - Valencia (SPAIN)
ventas@marckeric.com

MARCKERIC



ES: → IMPORTANTE: Antes de empezar, este mueble requiere montaje. Lea atentamente las instrucciones de montaje y consérvelas para futuras consultas.

→ Este mueble es para uso doméstico. Para uso en interiores únicamente.

→ Compruebe que tiene toda la tornillería y todas las piezas antes de empezar el montaje.

→ No monte ni utilice el mueble si hubiera piezas rotas o dañadas o si faltaran piezas, y emplee únicamente piezas aprobadas por el fabricante.

→ Apriete firmemente las fijaciones y emplee únicamente las herramientas suministradas o recomendadas.

→ El montaje, el apuntalamiento o la manipulación incorrectos podrían debilitar el ensamblado de las piezas.

->Mantenga a los niños alejados durante el montaje. El producto contiene piezas pequeñas que podrían ingerirse.

→ Todas las uniones deberán apretarse adecuadamente y verificarse periódicamente, volviéndolas a apretar si fuera necesario.

→ No desplace un mueble que esté cargado. El mueble no está diseñado para volverse a montar.

→El mueble no deberá exponerse a goteos o salpicaduras. No coloque objetos con líquidos, como pueden ser jarrones, encima del mueble.

→No coloque fuentes de llamas abiertas, tales como velas encendidas, sobre el mueble.

→Este aparato deberá usarse únicamente con el cable de alimentación suministrado. No utilice accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante.

→Corte la alimentación eléctrica durante el mantenimiento y la limpieza.

→El enchufe deberá permanecer accesible en todo momento. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.

→Fuente de luz sustituible (LED únicamente) por un profesional.

→Tenga cuidado de no retorcer, aplastar, pellizcar, cortar ni dañar de ningún otro modo el cable de alimentación durante el montaje o después de haber montado el producto.

→No utilice un alargador con este producto, a menos que el fabricante lo permita expresamente.

→No utilice el producto si el cable de alimentación, el enchufe, la toma de corriente o cualquier componente eléctrico están dañados.

→Mantenga el cable de alimentación alejado de bordes afilados, fuentes de calor y piezas móviles.

Seguridad de la carga inalámbrica

→ El cargador inalámbrico y el dispositivo que se está cargando pueden calentarse durante el funcionamiento normal. Esto es generalmente normal.

→ Si el dispositivo o la batería se calientan excesivamente, deje de cargar y permita que el dispositivo se enfríe antes de volver a utilizar el cargador.

→ Antes de colocar un dispositivo sobre la superficie de carga inalámbrica, retire las monedas, llaves y otros objetos metálicos de la zona de carga.

→ Retire cualquier objeto metálico adherido al dispositivo móvil o colocado entre este y la superficie de carga.

→ Algunos dispositivos móviles, fundas protectoras o accesorios pueden contener o atraer objetos metálicos y pueden interferir con la carga inalámbrica. Retire dichos objetos antes de cargar.

→Utilice la función de carga inalámbrica únicamente con dispositivos compatibles.

AVISO**:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio y lesiones, consulte las instrucciones de montaje antes de utilizar el mueble y asegúrese de que todos los componentes y accesorios estén correctamente instalados.



EN: → IMPORTANT: Before starting, this furniture self-assembly required. Please read the assembly instructions carefully and keep them for future reference.

→ This furniture is for domestic use. For indoor use only.

→ Check that all of the hardware and parts are present and in good condition before starting assembly.

→ Do not assemble or use the furniture if any of the parts are broken, damaged or missing, and only use parts approved by the manufacturer.

→ Firmly tighten the fasteners and use only the tools supplied or recommended.

→ Improper assembly, cribbing or handling can lead to assemblies and/or parts becoming weakened.

→ Keep young children away during assembly. The product contains small parts that could be ingested.

→ All joints should always be properly tightened and regularly checked, and retightened, if necessary.

→ Do not move furniture that is loaded.

→ Furniture is not intended to be reassembled.

→ The furniture must not be exposed to dripping or splashing. Do not place objects containing liquids, such as vases, on the furniture.

→ Do not place open flame sources, such as lighted candles, on the furniture.

→ This appliance must only be used with the supplied power cord. Do not use accessories that have not been recommended by the manufacturer.

→ Disconnect the power supply during maintenance and cleaning.

→ The plug must remain accessible at all times. Keep the power cord away from hot surfaces.

→ Replaceable light source (LED only) by a professional.

→ Take care not to twist, crush, pinch, cut or otherwise damage the power cord during assembly or after the product has been assembled.

→ Do not use an extension cord with this product unless specifically permitted by the manufacturer.

→ Do not use the product if the power cord, plug, socket or any electrical component is damaged.

→ Keep the power cord away from sharp edges, heat sources and moving parts.

Wireless Charging Safety

→ The wireless charger and the device being charged may become warm during normal operation. This is generally normal.

→ If the device or battery becomes excessively hot, stop charging and allow the device to cool before using the charger again.

→ Before placing a device on the wireless charging surface, remove coins, keys and other metal objects from the charging area.

→ Remove any metal objects attached to or placed between the mobile device and the charging surface.

→ Certain mobile devices, protective cases or accessories may contain or attract metal objects and may interfere with wireless charging. Remove such objects before charging.

→ Use the wireless charging function only with compatible devices.

WARNING**:** To reduce the risk of electric shock, fire and injury, refer to the assembly instructions before using the furniture and ensure that all components and accessories are correctly installed.



FR: → IMPORTANT: Avant de commencer, ce meuble a monter soi-même. Lisez attentivement les notices de montage et conservez-les pour référence ultérieure.
→ Ce meuble est à usage domestique. A usage intérieur exclusivement.
→ Vérifier la présence et l'état de la quincaillerie et des pièces avant de débuter le montage.
→ Ne pas monter ou utiliser le mobilier si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que des pièces approuvées par le fabricant.
→ Serrez fermement les fixations et utilisez uniquement les outils fournis ou recommandés.
→ Un mauvais montage, calage ou manutention incorrects pourraient affaiblir l'assemblage des pièces.
→ Tenir éloigné les jeunes enfants lors de l'assemblage. Présence de petites pièces susceptibles d'être ingérées.
→ Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, et resserrés, si nécessaire.
→ Ne pas déplacer un mobilier chargé.
→ Mobilier non prévu pour être remonté.
→ Le meuble ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur le meuble.
→ Ne pas placer sur le meuble des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
→ Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le cordon d'alimentation fourni. N'utilisez pas d'accessoires qui n'ont pas été recommandés par le fabricant.
→ Coupez l'alimentation électrique pendant les opérations d'entretien et de nettoyage.
→ La fiche doit rester accessible à tout moment. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.
→ Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
→ Veillez à ne pas tordre, écraser, pincer, couper ni endommager de quelque autre manière le cordon d'alimentation pendant l'assemblage ou après le montage du produit.
→ N'utilisez pas de rallonge électrique avec ce produit, sauf si son utilisation est expressément autorisée par le fabricant.
→ N'utilisez pas le produit si le cordon d'alimentation, la fiche, la prise ou tout autre composant électrique est endommagé.
→ Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des arêtes vives, des sources de chaleur et des pièces mobiles.
Sécurité de la recharge sans fil
→ Le chargeur sans fil et l'appareil en cours de recharge peuvent chauffer pendant le fonctionnement normal. Cela est généralement normal.
→ Si l'appareil ou la batterie devient excessivement chaud, arrêtez la recharge et laissez l'appareil refroidir avant de réutiliser le chargeur.
→ Avant de placer un appareil sur la surface de recharge sans fil, retirez les pièces de monnaie, clés et autres objets métalliques de la zone de recharge.
→ Retirez tout objet métallique fixé à l'appareil mobile ou placé entre celui-ci et la surface de recharge.
→ Certains appareils mobiles, étuis de protection ou accessoires peuvent contenir ou attirer des objets métalliques et interférer avec la recharge sans fil. Retirez ces objets avant de recharger.
→ Utilisez la fonction de recharge sans fil uniquement avec des appareils compatibles.
AVERTISSEMENT**:** Pour réduire les risques de décharge électrique, d'incendie et de blessures, consultez les instructions d'assemblage avant d'utiliser le meuble et assurez-vous que tous les composants et accessoires sont correctement installés.



IT: → IMPORTANTE: Prima di cominciare, questo mobile richiede da assemblare. Leggere attentamente le istruzioni di montaggio e conservarle per riferimenti futuri.

→ Questo mobile è destinato all'uso domestico. Per il solo uso in interni.

→ Verificare la presenza e lo stato dei dispositivi di fissaggio e dei componenti prima di iniziare il montaggio.

->Non montare né utilizzare il mobile se ci sono pezzi rotti, danneggiati o mancanti. Utilizzare solo componenti approvati dal produttore.

→ Serrare saldamente i dispositivi di fissaggio e utilizzare solo gli utensili forniti o raccomandati.

→ Un montaggio, rinforzo o manipolazione scorretti possono indebolire la struttura.

→ Tenere i bambini lontani durante il montaggio. Il prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite.

→ Si raccomanda di verificare regolarmente il corretto serraggio dei dispositivi di assemblaggio; serrarli se necessario.

→ Non spostare un mobile carico.

→ Il mobile non è progettato per essere smontato e rimontato.

→ Il mobile non deve essere esposto a gocce o schizzi d'acqua. Non posizionare sul mobile alcun oggetto contenente liquidi, ad esempio un vaso.

→ Non posizionare sul mobile fonti di fiamme liberare, ad esempio candele accese.

→ Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con il cavo di alimentazione in dotazione. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.

→ Interrompere l'alimentazione elettrica durante le operazioni di manutenzione e pulizia.

→ La spina deve rimanere accessibile in ogni momento. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde.

→ Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da parte di un professionista.

→ Prestare attenzione a non torcere, schiacciare, pizzicare, tagliare o danneggiare in altro modo il cavo di alimentazione durante il montaggio o dopo aver assemblato il prodotto.

→ Non utilizzare una prolunga con questo prodotto, a meno che non sia espressamente consentito dal produttore.

→ Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione, la spina, la presa o qualsiasi componente elettrico è danneggiato.

→ Tenere il cavo di alimentazione lontano da bordi taglienti, fonti di calore e parti mobili.

Sicurezza della ricarica wireless

→ Il caricatore wireless e il dispositivo in carica possono riscaldarsi durante il normale funzionamento. Cïo è generalmente normale.

→ Se il dispositivo o la batteria diventano eccessivamente caldi, interrompere la ricarica e lasciare raffreddare il dispositivo prima di utilizzare nuovamente il caricatore.

→ Prima di posizionare un dispositivo sulla superficie di ricarica wireless, rimuovere monete, chiavi e altri oggetti metallici dall'area di ricarica.

→ Rimuovere eventuali oggetti metallici fissati al dispositivo mobile o collocati tra il dispositivo e la superficie di ricarica.

→ Alcuni dispositivi mobili, custodie protettive o accessori possono contenere o attirare oggetti metallici e interferire con la ricarica wireless. Rimuovere tali oggetti prima della ricarica.

Utilizzare la funzione di ricarica wireless esclusivamente con dispositivi compatibili.

AVVERTENZA**:** Per ridurre il rischio di scosse elettriche, incendio e lesioni, consultare le istruzioni di montaggio prima di utilizzare il mobile e assicurarsi che tutti i componenti e gli accessori siano correttamente installati.



PT: → IMPORTANTE: Antes de começar, este móvel requer montagem. Leia atentamente as instruções e guarde-as para futuras consultas.

→ Este móvel é para uso doméstico. Apenas para uso no interior.

→ Verifique se possui todos os parafusos e peças antes de iniciar a montagem.

→ Não monte nem utilize o móvel se houver peças partidas, danificadas ou em falta. Utilize apenas peças aprovadas pelo fabricante.

→ Aperte bem todas as fixações e utilize apenas as ferramentas fornecidas ou recomendadas.

→ Montagem, reforço ou manuseio incorretos podem enfraquecer a estrutura.

→ Mantenha as crianças afastadas durante a montagem. O produto contém peças pequenas que podem ser ingeridas.

→ Todas as uniões devem ser apertadas adequadamente e verificadas periodicamente, reapertando-as se necessário.

→ Não mova o móvel quando estiver carregado.

→ O móvel não foi projetado para ser remontado.

→ O mobiliário não deve ser exposto a pingos nem a salpicos. Não coloque objetos com líquidos, como vasos, em cima do mobiliário.

→ Não coloque fontes de chamas sem proteção, como velas acesas, em cima do mobiliário.

→ Este aparelho deve ser utilizado apenas com o cabo de alimentação fornecido. Não utilize acessórios que não tenham sido recomendados pelo fabricante.

→ Desligue a alimentação elétrica durante as operações de manutenção e limpeza.

→ A ficha deve permanecer acessível em todos os momentos. Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.

→ Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.

→ Tenha cuidado para não torcer, esmagar, prender, cortar ou danificar de qualquer outra forma o cabo de alimentação durante a montagem ou depois de o produto ter sido montado.

→ Não utilize uma extensão elétrica com este produto, a menos que tal seja especificamente permitido pelo fabricante.

→ Não utilize o produto se o cabo de alimentação, a ficha, a tomada ou qualquer componente elétrico estiver danificado.

→ Mantenha o cabo de alimentação afastado de arestas afiadas, fontes de calor e peças móveis.

Segurança do carregamento sem fios

→ O carregador sem fios e o dispositivo que está a ser carregado podem aquecer durante o funcionamento normal. Isto é geralmente normal.

→ Se o dispositivo ou a bateria ficar excessivamente quente, interrompa o carregamento e deixe o dispositivo arrefecer antes de voltar a utilizar o carregador.

→ Antes de colocar um dispositivo na superfície de carregamento sem fios, retire moedas, chaves e outros objetos metálicos da área de carregamento.

→ Retire quaisquer objetos metálicos fixados ao dispositivo móvel ou colocados entre este e a superfície de carregamento.

→ Alguns dispositivos móveis, capas protetoras ou acessórios podem conter ou atrair objetos metálicos e interferir com o carregamento sem fios. Retire esses objetos antes de carregar.

→ Utilize a função de carregamento sem fios apenas com dispositivos compatíveis.

AVISO**:** Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio e ferimentos, consulte as instruções de montagem antes de utilizar o móvel e certifique-se de que todos os componentes e acessórios estão corretamente instalados.



DE: → WICHTIG: Vor dem Beginn muss dieses Möbelstück montiert werden. Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Nachschlagezwecke auf.

→ Dieses Möbel ist für den Hausgebrauch bestimmt.

→ Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Teile vorhanden sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

→ Montieren oder benutzen Sie das Möbel nicht, wenn Teile beschädigt, defekt oder fehlend sind. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Teile.

→ Ziehen Sie alle Befestigungen fest an und verwenden Sie nur die mitgelieferten oder empfohlenen Werkzeuge.

→ Eine unsachgemäße Montage, Abstützung oder Handhabung kann die Stabilität beeinträchtigen.

→ Halten Sie Kinder während der Montage fern. Das Produkt enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten.

→ Alle Verbindungen müssen fest angezogen und regelmäßig überprüft und bei Bedarf nachgezogen werden.

→ Bewegen Sie keine Möbelstücke, die beladen sind.

→ Das Möbelstück ist nicht für eine erneute Demontage und Montage vorgesehen.

→ Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

→ Das Möbelstück muss vor Tropfen oder Spritzwasser geschützt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie zum Beispiel Vasen auf dem Möbelstück platziert werden.

→ Es dürfen keine offenen Flammen wie zum Beispiel brennende Kerzen auf das Möbelstück gestellt werden.

→ Dieses Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzkabel verwendet werden. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde.

→ Trennen Sie das Gerät während der Wartung und Reinigung von der Stromversorgung.

→ Der Stecker muss jederzeit zugänglich bleiben. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.

→ Austauschbare Lichtquelle (nur LED) durch eine Fachkraft.

→ Achten Sie darauf, das Netzkabel während der Montage oder nach dem Zusammenbau des Produkts nicht zu verdrehen, quetschen, einklemmen, durchschneiden oder anderweitig zu beschädigen.

→ Verwenden Sie kein Verlängerungskabel für dieses Produkt, es sei denn, dies ist vom Hersteller ausdrücklich gestattet.

→ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel, der Stecker, die Steckdose oder ein anderes elektrisches Bauteil beschädigt ist.

→ Halten Sie das Netzkabel von scharfen Kanten, Wärmequellen und beweglichen Teilen fern.

Sicherheit beim kabellosen Laden

→ Das kabellose Ladegerät und das zu ladende Gerät können sich während des normalen Betriebs erwärmen. Dies ist im Allgemeinen normal.

→ Wenn das Gerät oder der Akku übermäßig heiß wird, beenden Sie den Ladevorgang und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie das Ladegerät erneut verwenden.

→ Entfernen Sie vor dem Auflegen eines Geräts auf die kabellose Ladefläche Münzen, Schlüssel und andere Metallgegenstände aus dem Ladebereich.

→ Entfernen Sie alle Metallgegenstände, die am Mobilgerät befestigt sind oder sich zwischen dem Mobilgerät und der Ladefläche befinden.

→ Bestimmte Mobilgeräte, Schutzhüllen oder Zubehörteile können Metallgegenstände enthalten oder anziehen und dadurch das kabellose Laden beeinträchtigen. Entfernen Sie solche Gegenstände vor dem Laden.

→ Verwenden Sie die kabellose Ladefunktion nur mit kompatiblen Geräten.

WARNUNG**:** Um das Risiko von Stromschlägen, Bränden und Verletzungen zu verringern, lesen Sie vor der Verwendung des Möbels die Montageanleitung und stellen Sie sicher, dass alle Komponenten und Zubehörteile ordnungsgemäß installiert sind.






ES: → El montaje requiere de dos personas.
→ Verifique las herramientas necesarias para el montaje. Las herramientas no están incluidas.
→ No utilizar herramientas eléctricas.

EN: → Assembly requires two people.
→ Check which tools are needed for assembly. Tools are not included.
→ Do not use power tools.

FR: → Le montage nécessite deux personnes.
→ Vérifiez quels outils sont nécessaires pour le montage. Les outils ne sont pas inclus.
→ N'utilisez pas d'outils électriques.

IT: → Il montaggio richiede due persone.
→ Verificare quali strumenti sono necessari per il montaggio. Gli strumenti non sono inclusi.
→ Non utilizzare utensili elettrici.

PT: → A montagem requer duas pessoas.
→ Verifique quais ferramentas são necessárias para a montagem. As ferramentas não estão incluídas.
→ Não utilize ferramentas elétricas.

DE: → Für die Montage werden zwei Personen benötigt.
→ Prüfen Sie, welche Werkzeuge für die Montage erforderlich sind. Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.
→ Keine Elektrowerkzeuge verwenden.




ES: **Composición del producto**
MDF, melamina y metal.

EN: **Product Composition**
MDF, melamine and metal.

FR: **Composition du produit**
MDF, mélamine et métal.

IT: **Composizione del prodotto**
MDF, melaminico e metallo.

PT: **Composição do produto**
MDF, melamina e metal.

DE: **Produktzusammensetzung**
MDF, Melamin und Metall.




ES: Después de montar este producto, es aconsejable ventilar la habitación frecuentemente, durante algunos días.

EN: After assembling this product, it is recommended to regularly ventilate the room for a few days.

FR: Après assemblage de ce produit, il est conseillé d'aérer régulièrement la pièce pendant quelques jours.

IT: Dopo aver montato il prodotto si consiglia di ventilare la stanza per alcuni giorni.

PT: Depois de montar este produto, é aconselhável ventilar o ambiente com frequência, durante alguns dias.


DE: Nach dem Aufbau dieses Produkts wird empfohlen, den Raum für einige Tage regelmäßig zu lüften.

1PC / 1CTNS

Caja Box Colis	Tamaño de la caja Box dimensions Dimensions colis	Peso neto Net weight Podis net	Peso bruto Gross weight Podis brut
1/1	570x430x205mm	13.25 kg	16.2 kg


MAX 15kg


ES: Peso máximo recomendado.
EN: Maximum weight recommended.
FR: Poids maximum recommandé.

















Caja-Box-Colis 1/1	
Piece 1 x 1 un.	Piece 8 x 2 un.
Piece 2 x 1 un.	Piece 9 x 2 un.
Piece 3 x 1 un.	Piece 10 x 2 un.
Piece 4 x 1 un.	Piece 11 x 1 un.
Piece 5 x 1 un.	Piece 12 x 2 un.
Piece 6 x 2 un.	Piece 13 x 2 un.
Piece 7 x 2 un.	
Herrajes Hardware Quincaillerie	Hoja de montaje Assembly sheet Notice de montaje

Medidas - Measures - Mesures














Listado de piezas - Parts list - Composants




01  450×350×21mm 1 un.	02  450×350×21mm 1 un.	03  350×349×21mm 1 un.
04  350×349×21mm 1 un.	05  406×80×15mm 1 un.	06  412×161.5×18mm 2 un.
07  300×100×15mm 2 un.	08  300×100×15mm 2 un.	09  355×100×15mm 2 un.
10  363×293×3mm 2 un.	11  414×333×3mm 1 un.	12  408×148×20mm 2 un.
13  265×60×20mm 2 un.	14  1 un.	

Herrajes - Hardware - Quincaillerie

A  Ø6×35mm 16 un.	B  Ø15*11.5mm 12 un.	C  Ø4×35mm 8 un.
D  Ø3.5×14mm 28 un.	E  Ø6×30mm 8 un.	F  83x14.5x16 mm 2 un.
G  Ø5×38mm 4 un.	H  M6×12mm 8 un.	J  M6×30mm 4 un.
K  300mm 2 un.	M  Ø15×9mm 4 un.	N  Ø3×20mm 2 un.
P  4mm 1 un.	Q  3mm 1 un.	R  Ø20 mm 8 un.
S  20×20mm 2 un.	T  Ø3×14mm 2 un.	

Herrajes - Hardware - Quincaillerie



C ×8 un.		Ø4×35mm
D ×28 un.		Ø3.5*14mm
G ×4 un.		Ø5×38mm
H ×8 un.		M6×12mm
J ×4 un.		M6×30mm
N ×2 un.		Ø3×20mm
T ×2 un.		Ø3×14mm




ES: Atornille con cuidado. Forzar el ajuste puede dañar el mueble.

EN: Screw carefully. Forcing the fit may damage the furniture.

FR: Vissez avec précaution. Forcer l'ajustement peut endommager le meuble.



1



F × 1 ud.




D × 2 ud.





ES: Utilice una manta para evitar daños al mueble.
EN: Use a cover to avoid damage the furniture.
FR: Utilisation d'une couverture recommandée pour ne pas abimer le meuble.



2




K1 × 4 ud.




D × 12 ud.






3

A × 4 ud.





4


B × 4 ud.




5












6


N × 2 ud.


A × 4 ud.














7


E × 4 ud.

M × 4 ud.





B
M
Ø15 x 11.5mm
Ø15 x 9mm



I
II
III


5
4
3
M
M
E
M
E
E
M
1
E

8


11
4
3
1
14-1
14-1
14-1

9





F × 1 ud.



D × 2 ud.







10




E × 4 ud.




G × 4 ud.



3mm






11

H × 8 ud.

4mm




12

J × 4 ud.


4mm

ES: Girar el mueble con cuidado. Utilice una manta para evitar daños al mueble.
EN: Turn the furniture careful. Use a cover to avoid damage the furniture.
FR: Basculer le meuble avec précaution. Utilisation d'une couverture recommandée pour ne pas abimer le meuble.




13

C × 8 ud.




14




15

A × 8 ud. S × 2 ud. T × 2 ud.



16

B × 8 ud. R × 8 ud.



17





K2 × 4 ud.



D × 12 ud.










×2

18





ES: En caso de reclamación, por favor, facilite la información que aparece en la etiqueta ID.
EN: If you may have whatever complaint, please, let us know the information written on the ID label
FR: En cas de réclamation, merci de transmettre les informations contenues sur l'etiquette fixée sur le produit.





EN: WIRELESS CHARGER
ES: CARGADOR INALÁMBRICO
FR: CHARGEUR SANS FIL
IT: CARICATORE WIRELESS
PT: CARREGADOR SEM FIOS
DE: KABELLOSES LADEGERÄT





Consejos de montaje

1. Lea atentamente las instrucciones de montaje.
2. Identifique los componentes del mueble.
3. Agrupe y revise la tornillería.
4. Use las herramientas necesarias.
5. Prepare una zona de montaje.
6. Monte el mueble.

Consejos de mantenimiento y limpieza

- Nunca fuerce las uniones.
- Apriete los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve el manual de montaje; si falta alguna pieza, es la forma más fácil de contactar con la tienda.
- No utilice productos abrasivos, lana de acero ni disolventes.
- No moje el producto.
- Quite cuidadosamente el polvo.
- Utilice un paño ligeramente humedecido.

Instrucciones de mantenimiento	Materiales												
	Madera maciza aceitada	Madera encerada	Madera barnizada o teñida	Panel de madera con papel decorativo	Paneles recubiertos de melamina	Superficie lacada	Piedras	Cuero	Metal	Plástico	Textil	Textil revestido (PU, PVC)	Producto con partes eléctricas
Paño suave ligeramente húmedo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Agua con jabón	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	
Agua con detergente					○	○	○		○	○			
Esponja anti-rayaduras					○		○						
Mantenimiento específico del fabricante	○	○	○				○	○	○			○	○

⚠ Advertencias ⚠													
Antes de cualquier mantenimiento, limpie el polvo con cuidado	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cualquier mancha debe limpiarse rápidamente	○	○	○	○	○	○		○			○	○	
No utilice productos abrasivos (polvo, lana de acero)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
No utilice disolventes	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
No mojar	○	○	○	○	○	○		○					○
No limpiar con hidrolimpiadora (productos de exterior)	○	○	○										○

Información específica													
Consulte la información adicional adjunta al producto.	○	○	○					○					

Assembly advices

1. Carefully read the assembly instruction.
2. Identify the components of the furniture.
3. Group and check the hardware.
4. Use the required tools.
5. Create an assembly zone.
6. Make the assembly.

Maintenance and cleaning advices

- Never force the connections.
- Tighten the screws after a period of use.
- Keep the assembly manual; if a part is missing, it is the easiest way to contact the store.
- Do not use abrasive powders, steel wool or solvents.
- Do not wet.
- Carefully remove dust.
- Use a slightly damp cloth.

Maintenance instruccions	Materials												
	Solid wood oiled	Waxed wood	Varnished or stained wood	Wood panel covered with decorative paper	Melamine covered panels	Lacquered surface	Stones	Leather	Metal	Plastic	Textile	Enducted textile (PU, PVC)	Product with electrical parts
Slightly damp soft cloth	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Soapy water	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	
Water with detergent					○	○	○		○	○			
Anti-scratch scouring sponge					○		○						
Manufacturer specific maintenance	○	○	○				○	○	○			○	○

⚠ Warning ⚠													
Before any maintenance, clean the dust carrefully	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Any stain should be cleaned quickly	○	○	○	○	○	○		○			○	○	
Never use an abrasive product (powder, steel wool)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Never use solvent	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Do not wet	○	○	○	○	○	○		○					○
Do not clean with high pressure cleaner (outdoor products)	○	○	○										○

Specific information													
Check extra information attached on the product	○	○	○					○					

Conseils de montage

1. Lisez attentivement les instructions de montage.
2. Identifiez les composants du meuble.
3. Regroupez et vérifiez la quincaillerie.
4. Utilisez les outils nécessaires.
5. Préparez une zone de montage.
6. Effectuez le montage.

Conseils d'entretien et de nettoyage

- Ne forcez jamais les connexions.
- Resserrez les vis après une période d'utilisation.
- Conservez le manuel de montage ; en cas de pièce manquante, c'est le moyen le plus simple de contacter le magasin.
- N'utilisez pas de poudres abrasives, laine d'acier ou solvants.
- Ne mouillez pas le produit.
- Enlevez délicatement la poussière.
- Utilisez un chiffon légèrement humide.

Instructions d'entretien	Matériaux												
	Bois massif huilé	Bois ciré	Bois verni ou teinté	Panneau bois avec papier décoratif	Panneaux revêtus de mélamine	Surface laquée	Pierres	Cuir	Métal	Plastique	Tissu	Tissu enduit (PU, PVC)	Produit avec éléments électriques
Chiffon doux légèrement humide	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Eau savonneuse	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	
Eau avec détergent					○	○	○		○	○			
Éponge non abrasive					○		○						
Entretien spécifique du fabricant	○	○	○				○	○	○			○	○

⚠ Avertissements ⚠													
Avant tout entretien, enlever la poussière avec soin	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toute tache doit être nettoyée rapidement	○	○	○	○	○	○		○			○	○	
N'utilisez jamais de produit abrasif (poudre, laine d'acier)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N'utilisez jamais de solvant	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ne pas mouiller	○	○	○	○	○	○		○					○
Ne pas nettoyer avec un nettoyeur haute pression (produits extérieurs)	○	○	○										○

Informations spécifiques													
Consultez les informations supplémentaires jointes au produit.	○	○	○					○					

Consigli di montaggio

1. Leggere attentamente le istruzioni di montaggio.
2. Identificare i componenti del mobile.
3. Raggruppare e controllare la ferramenta.
4. Utilizzare gli strumenti necessari.
5. Creare una zona per il montaggio.
6. Eseguire il montaggio.

Consigli per la manutenzione e la pulizia

- Non forzare mai i collegamenti.
- Stringere le viti dopo un certo periodo d'uso.
- Conservare il manuale di montaggio; se manca un pezzo, è il modo più semplice per contattare il negozio.
- Non utilizzare polveri abrasive, lana d'acciaio o solventi.
- Non bagnare il prodotto.
- Rimuovere delicatamente la polvere.
- Usare un panno leggermente umido.

Istruzioni per la manutenzione	Materiali												
	Legno massiccio oliato	Legno cerato	Legno verniciato o tinto	Pannello in legno con carta decorativa	Pannelli rivestiti in melamina	Superficie laccata	Pietre	Pelle	Metallo	Plastica	Tessuto	Tessuto spalmato (PU, PVC)	Prodotto con parti elettriche
Panno morbido leggermente umido	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Acqua saponata	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	
Acqua con detergente					○	○	○		○	○			
Spugna antigraffio					○		○						
Manutenzione specifica del produttore	○	○	○				○	○	○			○	○

⚠ Avvertenze ⚠													
Prima di ogni manutenzione, rimuovere la polvere con cura	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Qualsiasi macchia deve essere pulita subito	○	○	○	○	○	○		○			○	○	
Non usare mai prodotti abrasivi (polvere, lana d'acciaio)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Non usare solventi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Non bagnare	○	○	○	○	○	○		○					○
Non pulire con idropulitrice (prodotti da esterno)	○	○	○										○

Informazioni specifiche													
Consultare le informazioni aggiuntive allegate al prodotto.	○	○	○					○					

Português

Conselhos de montagem

1. Leia atentamente as instruções de montagem.
2. Identifique os componentes do móvel.
3. Agrupe e verifique a ferragem.
4. Use as ferramentas necessárias.
5. Crie uma área para montagem.
6. Faça a montagem.

Conselhos de manutenção e limpeza

- Nunca force as ligações.
- Aperte os parafusos após algum tempo de uso.
- Guarde o manual de montagem; se faltar alguma peça, é a forma mais fácil de contactar a loja.
- Não use pós abrasivos, palha de aço ou solventes.
- Não molhe o produto.
- Remova cuidadosamente o pó.
- Use um pano ligeiramente húmido.

Instruções de manutenção	Materiais												
	Madeira maciça com óleo	Madeira encerada	Madeira envernizada ou tingida	Painel de madeira com papel decorativo	Painéis revestidos com melamina	Superfície lacada	Pedras	Couro	Metal	Plástico	Têxtil	Tecido revestido (PU, PVC)	Produto com partes elétricas
Pano macio ligeiramente húmido	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Água com sabão	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	
Água com detergente					○	○	○		○	○			
Esponja anti-riscos					○		○						
Manutenção específica do fabricante	○	○	○				○	○	○			○	○

⚠ Advertências ⚠													
Antes de qualquer manutenção, limpe cuidadosamente o pó	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Qualquer mancha deve ser limpa rapidamente	○	○	○	○	○	○		○			○	○	
Nunca use produtos abrasivos (pó, palha de aço)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nunca use solventes	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Não molhar	○	○	○	○	○	○		○					○
Não limpar com lavadora de alta pressão (produtos de exterior)	○	○	○										○

Informações específicas													
Consulte as informações adicionais anexadas ao produto.	○	○	○					○					

Montagehinweise

1. Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch.
2. Identifizieren Sie die Möbelteile.
3. Gruppieren und prüfen Sie die Beschläge.
4. Verwenden Sie das notwendige Werkzeug.
5. Richten Sie einen Montagebereich ein.
6. Führen Sie die Montage durch.

Hinweise zur Pflege und Reinigung

- Erzwingen Sie keine Verbindungen.
- Ziehen Sie die Schrauben nach einer gewissen Nutzungsdauer nach.
- Bewahren Sie die Montageanleitung auf; fehlt ein Teil, ist dies der einfachste Weg, das Geschäft zu kontaktieren.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Stahlwolle oder Lösungsmittel.
- Nicht nass machen.
- Staub vorsichtig entfernen.
- Ein leicht feuchtes Tuch verwenden.

Pflegehinweise	Materialien												
	Massivholz geölt	Gewachstes Holz	Lackiertes oder gebeiztes Holz	Holzplatte mit Dekorpapier	Melaminbeschichtete Platten	Lackierte Oberfläche	Steine	Leder	Metall	Kunststoff	Textil	Beschichteter Stoff (PU, PVC)	Produkt mit elektrischen Teilen
Weiches, leicht feuchtes Tuch	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Seifenwasser	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	
Wasser mit Reinigungsmittel					○	○	○		○	○			
Kratzfreie Scheuerschwamm					○		○						
Herstellerspezifische Pflege	○	○	○				○	○	○			○	○

⚠ Warnhinweise ⚠													
Vor jeder Wartung Staub sorgfältig entfernen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Flecken sollten sofort entfernt werden	○	○	○	○	○	○		○			○	○	
Keine scheuernden Produkte verwenden (Pulver, Stahlwolle)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keine Lösungsmittel verwenden	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nicht nass machen	○	○	○	○	○	○		○					○
Nicht mit Hochdruckreiniger reinigen (für Außenprodukte)	○	○	○										○

Spezifische Informationen													
Beachten Sie die dem Produkt beiliegenden zusätzlichen Informationen.	○	○	○					○					

ES: **IMPORTANTE: RECICLAJE.**

Una vez finalizado el montaje:

→ Deposita la caja de cartón en el contenedor de papel y cartón.

→ Deposita las piezas plásticas no reutilizables en el contenedor de plásticos y envases.

→ Si no quiere conservar este folleto, deposítalo en el contenedor de papel y cartón.

EN: **IMPORTANT: RECYCLING.**

Once assembly is complete:

→ Place the cardboard box in the paper and cardboard recycling container.

→ Place non-reusable plastic parts in the plastic and packaging recycling container.

→ If you don't want to keep this leaflet, place it in the paper and cardboard recycling container.

FR: **IMPORTANT : RECYCLAGE.**

Une fois le montage terminé :

→ Déposez la boîte en carton dans le conteneur pour papier et carton.

→ Déposez les pièces en plastique non réutilisables dans le conteneur pour plastiques et emballages.

→ Si vous ne souhaitez pas conserver ce livret, déposez-le dans le conteneur pour papier et carton.

IT: **IMPORTANTE: RICICLAGGIO.**

Una volta completato il montaggio:

→ Smaltisci la scatola di cartone nel contenitore per carta e cartone.

→ Smaltisci le parti in plastica non riutilizzabili nel contenitore per plastica e imballaggi.

→ Se non desideri conservare questo libretto, gettalo nel contenitore per carta e cartone.

PT: **IMPORTANTE: RECICLAGEM.**

Após concluir a montagem:

→ Coloque a caixa de cartão no contentor de papel e cartão.

→ Coloque as peças plásticas não reutilizáveis no contentor de plásticos e embalagens.

→ Se não quiser guardar este folheto, coloque-o no contentor de papel e cartão.

DE: **WICHTIG: RECYCLING.**

Nach dem Zusammenbau:

→ Entsorge den Karton im Papier- und Kartoncontainer.

→ Nicht wiederverwendbare Kunststoffteile gehören in den Container für Kunststoffe und Verpackungen.

→ Wenn du dieses Heft nicht aufbewahren möchtest, wirf es in den Papier- und Kartoncontainer.







https://quefairedemesdechets.fr